

BATERIA PRATICÁVEL SIENMPRE MUSIC



MANUAL DE MONTAGEM




Veja também o Vídeo

BATERIA PRATICÁVEL SIENMPRE MUSIC

Obrigado por adquirir um de nossos Produtos.

Para a montagem, você precisará de 2 Chaves Sextavadas 11 e 1 Chave Phillips.

Passo 1: Separe os Parafusos conforme os tamanhos reais das figuras abaixo:



1" – 11 Unidades



1,5" – 14 unidades



2" - 8 unidades



2,5" – 4 unidades

Parafuso 40mm de rosca
soberba -2 unidades



Parafuso 30mm de rosca
soberba -1 unidade



Arruela de pressão - Use 1 para cada parafuso

Passo 2: Monte os pés nas laterais inferiores, usando os parafusos de 1,5", conforme a foto 1... Monte a lateral superior conforme as figuras 2 e 3 também usando parafusos de 1,5". Muita atenção para a posição correta das peças, conforme as observações:



Esta peça possui 2 porcas fixas... **Atenção para que esta porca fique com a cabeça para o lado de dentro da bateria e a logomarca para fora.**



A lateral superior deve ser montada do lado de fora da lateral inferior.

O pé também deve ficar para o lado de fora.

Passo 3: Monte o suporte dos Pratos usando os Parafusos de 1", parafusando na porca fixa da lateral. Atente para que esta porca esteja com a cabeça para dentro da bateria, ou seja, do lado contrário que receberá o parafuso. Você tem a opção de montar o suporte dos pratos utilizando os 2 parafusos de 1" (para que ele fique reto) ou apenas 1 parafuso para que você incline como desejar.

Monte a base para Pad de Bumbo (possui 1 furo central) e a base para Tons (possui 3 furos) usando os parafusos 1,5".



Caso queira inclinar o suporte de prato, use apenas 1 parafuso.

Passo 4: Monte os 4 suportes nas laterais usando parafusos 2" e depois monte os extensores para Pad de Chimbal e Prato de Condução usando os parafusos 2,5".



Passo 5: Monte as bases para Caixa / Surdo (bases Maiores) e as bases para Chimbal e Condução (menores) usando parafusos 1,5". Monte todos os Pads usando os parafusos 1" (exceto o Pad de Tom 2). Estes parafusos não usam porca, pois vão direto nas porcas dos Pads.



Passo 6: Com uma chave Phillips, reforce todos as conexões com o parafuso a seguir. Use os furos como guia e faça uma força para o parafuso entrar nas outras peças que não possuem furo.



Passo 7: Monte os Pads de Prato.



Passo 8: A fixação do Pad de bumbo é opcional. Posicione-o na frente da base e parafuse-o por trás usando o Parafuso para MDF (imagem abaixo – tamanho real). O pad de Bumbo não tem furo, mas com uma pequena pressão, o parafuso entra no MDF.



Dica: Use a bateria sobre um tapete ou com os pés apoiados na parede, para evitar deslizamento na hora de tocar.

**AGORA, É SÓ PRATICAR!
BONS ESTUDOS!!!**

QUALQUER DÚVIDA, ENVIE MENSAGEM NO WHATSAPP:

(31) 99444-3380